

LAVOR



PROFIL GRUPY LAVORWASH 2015



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

INSTURKCJA PAROWNICY

GV EGON

1 INFORMACJE OGÓLNE



- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| A. związek kabla | N. uchwyt zbiornika |
| B. kabel zasilający | O. filtr z pływakiem |
| C. pokrywa zbiornika wody | P. filtr z mikrofibry |
| D. główny przełącznik | Q. filtr gąbkowy |
| E. przełącznik podgrzewania | R. filtr cząstek stałych |
| F. dioda gotowości do pracy | S. dolna osłona filtra |
| G. dioda poziomu wody | T. uchwyt |
| H. dioda głównego przełącznika | U. przycisk uchwytu |
| I. dioda zbiornika | V. pokrywa zabezpieczająca |
| J. pokrętko regulacji pary | W. gniazdo pary |
| K. manometr | X. filtr powietrza |
| L. zbiornik wody | Y. filtr karbonowy |
| M. zbiornik | Z. wewnętrzna przegroda zbiornika |

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

2 LISTA AKCESORIÓW I CZĘŚCI



1. uchwyt
2. rura przedłużająca
3. duża szczotka
4. akcesorium do podłóg
5. akcesorium do dywanów
6. akcesorium do płynów
7. przedłużenie + dysza
- 7a. przedłużenie do dyszy parowej
8. mała szczotka do dyszy
9. ssawa szczelinowa
10. szczotka obrotowa
11. szczotka do dywanów
12. szczotka do kaloryferów
13. akcesorium do okien
14. mała szczotka
15. nasadka małej ściągaczki
16. nasadka z włosiem
17. żelazko (opcjonalnie)
18. podstawa żelazka
19. bawełniana ściereczka
- 19a. zbiornik z zaworem (opcjonalnie)
20. akcesorium
22. zestaw uszczelek
23. elastyczny wąż
24. szybkozłączka
25. przedni przycisk
26. dźwignia pary
27. przycisk zdalnej turbiny
28. dioda LED mocy turbiny
29. blokada bezpieczeństwa
30. zaczep
31. wtyczka żelazka
32. wąż parowy
33. przycisk + dźwignia pary żelazka
34. pokrętło regulacji temperatury



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

3 PRZED UŻYCIEM

⚠ **UWAGA!** Niniejsza instrukcja jest integralną częścią urządzenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. Zachowaj instrukcję.

DANE TECHNICZNE

(patrz na tabliczkę znamionową)

3.1 Specyfikacja

Poniższe symbole zostały użyte w celu zwrócenia uwagi na określone niebezpieczeństwo.

⚠ **UWAGA!** Zachowaj ostrożność ze względów bezpieczeństwa.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** zawiera dodatkowe informacje o właściwym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia

4 UŻYTKOWANIE

Dzięki zastosowaniu wyłącznie wody urządzenie pozwala na parowe czyszczenie powierzchni, zasysania pyłów i płynów oraz prasowania łatwo, szybko i profesjonalnie.

- Niniejsze urządzenie przystosowane jest do użytku komercyjnego w np. hotelach, szkołach, szpitalach, firmach, sklepach, i biurach.
- Dzięki wysokociśnieniowemu zbiornikowi ze stali nierdzewnej o długiej żywotności oraz kompletowi akcesoriów, możliwe jest czyszczenie wszelkich rodzajów powierzchni

przy pomocy pary, eliminując roztocza, mikroby i bakterie powodujące alergie.

- Dzięki wysokoefektywnemu systemowi odsysu oraz elektronicznemu panelowi kontrolnemu możliwa jest regulacja siły odsysu bezpośrednio z poziomu pistoletu oraz zbieranie zanieczyszczeń rozpuszczonych przez parę.
- Żelazko umożliwia profesjonalne odświeżanie ubrań.



WET & DRY VACUUM



STEAM CLEANING SYSTEM



WATER FILTER



PROFESSIONAL IRON

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

5 OSTRZEŻENIA OGÓLNE

- △01. Uważnie przeczytaj „Instrukcję Obsługi” przez rozpoczęciem użytkowania. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z zaleceniami.
- △02. Zalecane jest zachowanie opakowania w celu bezpiecznego transportu urządzenia i akcesoriów. Utylizacja opakowań musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
- △03. Wyłącznie do użytku komercyjnego. Używaj urządzenia zgodnie ze specyfikacją.
- △04. Do obsługi urządzenia należy stosować odzież ochronną.
- △05. Podłączaj urządzenie do odpowiedniego zasilania. Zaleca się użycie wyłącznika RCD w celu zapewnienia uziemienia.
- △06. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel.
- △07. Nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.
- △08. Rozwiń kabel przed użyciem.
- △09. Unikaj używania przedłużaczy; jeśli to konieczne, użyj przedłużacza z oznaczeniem homologacyjnym i uziemieniem. Minimalny rozmiar przedłużacza 1.5mm.
- △10. Odłączaj urządzenie przed napełnianiem, czyszczeniem zbiornika lub wymianą elastycznego węża.
- △11. Nie napełniaj zbiornika, umieszczając urządzenie bezpośrednio pod kranem.
- △12. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że kabel, wtyczka i wąż nie są uszkodzone.
- △13. Nie używaj urządzenia do czyszczenia urządzeń elektrycznych lub gniazdek elektrycznych.
- △14. Nie używaj urządzenia z wilgotnymi dłońmi lub stopami.
- △15. Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie.
- △16. Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci, osoby nieprzeszkolone, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej.
- △17. Nie używaj i nie stawiaj urządzenia pionowo.
- △18. Nie czyść urządzenia parą.
- △19. Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- △20. Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- △21. Kabel zasilający może być wymieniony wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

- △22. Nie wciągaj wybuchowych, toksycznych i łatwopalnych substancji oraz substancji szkodliwych dla zdrowia.
- △23. Nie używaj urządzenia do pobierania wody ze zbiorników, zlewów, wanien itp.
- △24. Nie zbliżaj otworu ssącego do ciała, szczególnie do oczu, ust i uszu.
- △25. Nie kładź dłoni na dyszy parowej.
- △26. Nie kieruj strumienia pary na ludzi i zwierzęta.
- △27. Podczas użytkowania urządzenie może się przegrzewać jeśli jest przykryte.
- △28. Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją.
- △29. W przypadku przekazania urządzenia innym osobom należy załączyć instrukcję.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

△ OSTRZEŻENIE

△ WAŻNE OSTRZEŻENIE

- △30. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania ze środkami czyszczącymi rekomendowanymi przez producenta. Używanie innych środków chemicznych lub czyszczących może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.
- △31. Wysokie ciśnienie może być niebezpieczne jeśli jest niewłaściwie użytkowane. Strumień nie może być kierowany na osoby, zwierzęta, wyposażenie elektryczne oraz samo urządzenie.
- △32. Nie używaj urządzenia bez odpowiedniej odzieży ochronnej.
- △33. Nie kieruj strumienia na siebie w celu oczyszczenia odzieży lub butów.
- △34. Ryzyko wybuchu – nie rozpylaj łatwopalnych płynów.
- △35. Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci i osoby nieprzeszkolone.
- △36. Aby zachować bezpieczeństwo użytkowania stosuj tylko oryginalne części lub części rekomendowane przez producenta.
- △37. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania, niezgodnego z instrukcją.
- △38. Woda, która przepłynęła przez urządzenie nie nadaje się do spożycia.

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

⚠ 39. Nie korzystaj z urządzenia jeśli ważne części (wąż wysokociśnieniowy, kabel zasilający, spust pistoletu) są uszkodzone.

⚠ 40. Używanie niewłaściwego przedłużacza może być niebezpieczne.

⚠ 41. Przedłużacz powinien być przystosowany do użytkowania na zewnątrz, podłączenie musi być suche i oddalone od ziemi.

⚠ 42. Zaleca się stosowanie bębna który utrzyma gniazdo na wysokości 60mm nad ziemią.

⚠ 43. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania kiedy pozostawiasz je bez nadzoru

⚠ 44. Wąż zawiera połączenia elektryczne: nie zanurzaj go w płynach.

6 WŁĄCZANIE

6.1 Przygotowanie urządzenia

Urządzenie jest dostarczane i wyposażane w filtr z mikrofibry, który jest już zamontowany.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa, uchwyt (T) może być zwolniony tylko wtedy gdy szybkozłączka (24) nie jest połączona.

- Podnieś osłonę bezpieczeństwa (V) (rys. 2)
- Podnieś szybkozłączkę (24) poprzez wciśnięcie przycisku (25) do gniazda parowego (W) (rys. 3)
- Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany: przycisk (25) powinien wrócić do pierwotnej pozycji i kliknąć
- Podłącz kabel zasilający (B) do odpowiedniego gniazda z systemem uziemienia.
- Naciśnij główny przełącznik (D); kontrolka (H) zacznie świecić.

6.2 Napełnianie zbiornika

⚠ UWAGA!

Przed przygotowaniem urządzenia do pracy należy wyłączyć je oraz odłączyć od zasilania.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Urządzenie musi być umieszczane poziomo na płaskiej powierzchni

- Zdejmij pokrywę zbiornika (C) (rys. 4)
- Napełnij zbiornik (max. 1.2 litra) używając zbiornika z zaworem (19a) (rys. 5), który zatrzyma wodę gdy zbiornik będzie całkowicie napełniony (rys. 6)
- Zamknij pokrywę zbiornika (C)

6.3 Wymiana filtra

- Naciśnij dwa przyciski (U) umieszczone po bokach uchwytu (T) i zdejmij całkowicie (rys. 7)
- Podnieś uchwyt (T)
- Podnieś uchwyt (T) i zdejmij zbiornik (M) (rys. 8)
- Obróć uchwyt zbiornika (N) i wyciągnij filtr (O) (rys. 9)
- Wymień filtr (P) lub (Q)
- Dopasuj dolną pokrywę (S) (rys. 10)
- Dopasuj filtr cząstek stałych (R) wraz z zakrzywionymi końcami
- Upewnij się, że urządzenie jest właściwie zmontowane; sprawdź czy filtry i pokrywa właściwie przylegają
- Włóż filtr (O) do zbiornika (M)
- Trzymaj uchwyt (T) i umieść zbiornik (M) w urządzeniu
- Opuść uchwyt (T)

picture 1



picture 2



picture 3



picture 4



picture 5



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

- Zamknij uchwyt (T) poprzez wciśnięcie go na miejsce, upewniając się, że przyciski (U) wróciły do pierwotnej pozycji i kliknęły



7 UŻYTKOWANIE

7.1 Użytkownie urządzenia jako odkurzacza

Aby wybrać odsys (poziom 1-4), naciśnij przycisk odkurzania (27) na uchwycie (23) w krótkich interwałach; dioda kontrolna poziomu odsysu powinna świecić (28) (rys. 12-13)

Zmiana poziomu odsysu jest możliwa zarówno przy włączonym jak i wyłączonym odsysie.

Aby włączyć lub wyłączyć odkurzacza, wciśnij i przytrzymaj przełącznik (27) przez dwie sekundy. Jeśli szybkołączka (24) jest wyciągnięta, poziom odsysu zrestartuje się do poziomu 1 przy następnym uruchomieniu.

⚠UWAGA! Nigdy nie odkurzaj bez zamocowanego filtra z mikrofibry (P).



7.2 Odkurzanie z filtrem wody

Dla najlepszych rezultatów filtrowania, dodaj wodę do zbiornika (M). Filtracja wody pozwala "wychwycić" brud tak, aby wychodzące powietrze zawsze było czyste, więc czyszczenie jest bardziej efektywne.

Procedura opisana jest w części „6.1 Przygotowanie odkurzacza”, później wymień filtr z mikrofibry (P) na filtr gąbkowy (Q)(część „6.3 Wymiana filtra”)(rys. 14). Napelnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu oznaczonego na zbiorniku (rys. 15).

⚠UWAGA! Nie umieszczaj detergentów lub łatwopalnych substancji w zbiorniku. Nigdy nie odkurzaj bez zamocowanego filtra gąbkowego (Q).



7.3 Użytkowanie urządzenia jako parownicy

Przed użyciem zapoznaj się z częścią „6.2 Napelnianie zbiornika”. Naciśnij główny przełącznik (D) i przełącznik zbiornika (E), diody (H) (I) powinny świecić. Woda zacznie się podgrzewać i produkować parę (rys.16). Wybierz ilość pary za pomocą pokrętki (J) znajdującego się na urządzeniu.

Wskaźnik manometra (K) : szary/srebrny obszar – ciśnienie idealne do pracy. Po zapaleniu się diody kontrolnej (F), urządzenie będzie gotowe do pracy z parą.



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

Naciśnij dźwignię (26) na uchwycie (23). Pierwsze uruchomienie pary może spowodować wyciek wody; skieruj strumień na bok lub na ściereczkę.

Uchwyt (23) posiada blokadę bezpieczeństwa (23) zabezpieczającą przed niepożądanym wydostaniem się pary:

- prawo – zablokowany
- lewo – odblokowany

INFORMACJA: Aby uzyskać odpowiednią ilość pary odczekaj 3-4 minuty do nagrzania wody.


7.4 Używanie parownicy i odkurzacza jednocześnie

Przed użyciem zapoznaj się z działem „6.2 Napełnianie zbiornika”. Do używania pary i odkurzacza jednocześnie: możliwe jest korzystanie z obydwu funkcji jednocześnie.

Po zakończonej pracy opuść dźwignię pary (26) i odczekaj kilka minut do wyłączenia turbiny ssącej (przycisk 27).

INFORMACJA: Podczas normalnej pracy słychać pompę pracującą w wodzie.

Należy uważać aby nie pomylić tego dźwięku z sygnałem ostrzegawczym (dźwiękowym) informującym o braku wody w zbiorniku.



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

7 AKCESORIA



Akcesoria mogą być podłączane bezpośrednio z uchwytem (23) lub w razie potrzeby z rurą przedłużającą (2).

- Dopasuj akcesoria: całkowicie aż do zaczepienia zaczepów (30).
- Odłączanie akcesoriów: zwolnij zaczep (30) i zdejmij akcesorium.

UWAGA: Upewnij się, że akcesoria są właściwie zamocowane poprzez delikatne pociągnięcie.

UWAGA: Nigdy nie odłączaj akcesoriów gdy urządzenie wytwarza parę; para może spowodować poparzenia.

DUŻA SZCZOTKA (3)

Duża szczotka wyposażona jest w przegubową złączkę, kółka, dyfuzor pary i ssawkę. Można do niej podłączyć trzy różne elementy wyposażenia:

- do podłóg
- do dywanów
- do płynów

Montaż:

- Odsuń klipsy zabezpieczające (rys.19)
- Odwróć dużą szczotkę (3)
- Dopasuj akcesorium i upewnij się, że jest właściwie zamontowane (szersza część powinna być z przodu (rys.20))
- Przymocuj i zabezpiecz akcesorium przy pomocy klipsów (rys.21)

AKCESORIUM DO OKIEN (13)

Akcesorium wyposażone jest w dyfuzor pary, gumę ściągającą, dyszę ssącą i gąbkę.

UWAGA!

Różnica temperatur pomiędzy szkłem okna a parą może spowodować pęknięcie okna.

W przypadku ekstremalnych temperatur na zewnątrz, podgrzej szybę za pomocą pary z odległości 30-50cm. Później rozpyl parę na powierzchni całej szyby aby zmniejszyć kompresję różnicy temperatur.

UŻYTKOWANIE

- Użyj akcesorium zaczynając pracę u góry okna, kierując się w dół.
- Lekko dociśnij gąbkę ściągaczki by usunąć zabrudzenia.
- Aby wysuszyć powierzchnię załóż gumy ściągające.
- Przy wyjątkowo zabrudzonych powierzchniach użyj pary i odkurzenia jednocześnie.

OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć kapania po wyłączeniu pary odczekaj chwilę z włączonym odsysaniem w celu usunięcia wody z przewodów.

Przed każdym użyciem, czyść akcesorium i gumy ściągające przy pomocy ściereczki. Właściwe czyszczenie bez smug będzie możliwe tylko wtedy gdy akcesoria będą utrzymane w czystości.

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR



MAŁA SZCZOTKA (14)

Mała szczotka wyposażona jest w dyfuzor pary i dyszę ssącą.

Można do niej podłączyć dwa różne elementy wyposażenia:

- nasadkę małej ściągaczki
- nasadkę z włosiem

Wyposażenie może być przymocowane do małej szczotki (14).

W celu demontażu akcesorium ze szczotki: naciśnij przednią część szczotki (tam gdzie zostało wskazane) i zwolnij zaczepy zabezpieczające akcesorium (rys.23-24).



PRZEDŁUŻENIE + DYSZA (7), MAŁA SZCZOTKA DO DYSZY, AKCESORIA DO ODKURZANIA (9-10-12)

Dysza wyposażona jest w dyfuzor pary (rys.26).

Poniższe wyposażenie może być użyte (połączenie ciśnieniowe):

- **Mała szczotka do dyszy (8)**, do mocowania w przypadku używania przedłużenia + dyszy (7)(rys.27)
- **Ssawa szczelinowa (9)** do odkurzania trudnodostępnych miejsc (rys.27)
- **Szczotka obrotowa (10)** z naturalnym włosiem do mocowania w przypadku używania przedłużenia + dyszy (7), do bardziej efektywnego czyszczenia i odkurzania
- **Szczotka do kaloryferów (12)** do czyszczenia z kurzu kaloryferów, do użytku z ssawą szczelinową (9)(rys.30)

Szczotka do dywanów (11)

Mała szczotka wyposażona w dyfuzor pary i dyszę ssącą.

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

8 FILTRY

Urządzenie jest wyposażone w poniższe filtry:

- **Filtr cząstek stałych (R):** filtr wstępny cząsteczek o określonym rozmiarze. W celu ułatwienia czyszczenia krzywe znajdujące się na końcach można usunąć. Sprawdź i umyj filtr pod bieżącą wodą. Zamocuj krzywe przez naciągnięcie ich; zauważ, że pozycja krzywych jest zależna od obudowy.
- **Filtr z mikrofibry (P):** filtr o wysokiej zdolności filtrowania, który pozwala skutecznie usuwać wszelkie pyły. Ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia pozostałe w zbiorniku nie mają kontaktu z wodą, nie ma potrzeby oczyszczania zbiornika natychmiast po użyciu co zwiększa to wygodę użytkowania oraz skraca czas pracy. W celu oczyszczenia, zdejmij filtr i przepłucz od wewnątrz pod bieżącą wodą, a następnie zostaw do wyschnięcia i zamontuj z powrotem (rys.33).

WAŻNE: Filtr z mikrofibry (P) nie może być używany podczas odkurzania z wodą.

- **Filtr gąbkowy (Q):** filtr do odkurzania pyłów, pary i wody z użyciem filtra wody dla dokładniejszego czyszczenia. Przemyj pod bieżącą wodą i osusz przed ponownym montażem.
- **Filtr powietrza (X):** filtr o wysokiej zdolności filtrowania; może filtrować drobne pyły zapewniając w ten sposób czyste powietrze wydobywające się z urządzenia. Okresowo sprawdzaj filtr poprzez podnoszenie klapki (rys.35).
- **Filtr węglowy (Y):** filtr o wysokiej zdolności filtrowania. Blokują pył węglowy silnika, który jest wytwarzany podczas pracy. Sprawdzaj go co miesiąc, i w razie potrzeby wymień.

⚠ UWAGA: Zachować ostrożność – Nie wdychać – Trzymać z daleka od dzieci.

- **Filtr wody:** oczyszcza wodę z kranu, usuwając brud i pozwalając uniknąć oddawania do środowiska szkodliwych substancji.



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

9 SUGESTIE

9.1 Sugestie dotyczące czyszczenia parą

Po rozpoczęciu pracy lub po dłuższej przerwie w użytkowaniu należy skierować strumień pary na bok w celu wyeliminowania ewentualnych pozostałości wody z węża; bardzo ważne w przypadku czyszczenia tekstyliów (dywanów, dywaników, sof).
Zawsze sprawdzaj w niewidocznym miejscu działanie pary na powierzchnię (odczekaj do wyschnięcia).
Wyjątkowo zabrudzone powierzchnie czyść powoli aby pozwoilić urządzeniu wciągnąć rozpuszczony przy pomocy pary brud.

Dostosuj potrzebną ilość pary za pomocą pokrętki (J):
obróć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć ilość pary; obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zmniejszyć ilość pary.

- = minimalna ilość pary do delikatnych powierzchni; szkła, mebli, tapicerki
- = średnia ilość pary do czyszczenia konserwacyjnego i powierzchni tekstylnych

••• = maksymalna ilość pary do gruntownego oczyszczenia i powierzchni pokrytych tłuszczem



TABELA

Poniższa tabela opisuje, w zależności od czyszczonej powierzchni: ilość pary, akcesoria i najodpowiedniejszą metodę.

Czyszczona powierzchnia	Ilość pary	Akcesoria	Metoda
Duże powierzchnie			
parkiety, drewno, linoleum, marmur, kamień, ceramika	1 • 2 ••	duża szczotka (3) + akcesorium do płynów (6) duża szczotka (3) + akcesorium do płynów (6)	Trudne zabrudzenia: przed użyciem pary zastosuj szczotkę. Normalne zabrudzenia: użyj akcesorium do płynów przed czyszczeniem.
Małe powierzchnie			
zagłębienia, narożniki spoinowane podłogi krany, armatura	2 •• 3 ••• 3 •••	dysza (7) + ssawa szczelinowa (9) dysza (7) + ssawa szczelinowa (9) dysza (7) + ssawa szczelinowa (9)	Użyj szczotki do trudnych zabrudzeń. Najpierw użyj pary.
Okna i framugi			
listwy przypodłogowe, ramy okienne	1 • 2 ••	dysza (7) lub mała szczotka (14) dysza (7) lub mała szczotka (14)	W zależności od powierzchni użyj ssawy szczelinowej lub małej szczotki. Do trudnych zanieczyszczeń użyj szczotki. Do gładkich powierzchni użyj wycieraczki.
Tapicerka z tkaniny			
dywany dywaniki meble, obicia sofy	2 •• 2 •• 2 •• 2 ••	turbo szczotka (11) lub: duża szczotka (3) + akcesorium do dywanów duża szczotka (3) + akcesorium do dywanów mała szczotka (14) + nasadka (15) mała szczotka (14) + nasadka (15)	Odkurz powierzchnię przed użyciem pary. Przed pierwszym użyciem skieruj strumień pary na bok w celu uniknięcia zamoczenia tkaniny.
Szkło			
duże powierzchnie małe powierzchnie	1 • 1 •	wycieraczka (13) mała szczotka (14) + mała nasadka (15)	Dostosuj akcesorium do wielkości czyszczonej powierzchni.
Meble			
delikatne meble meble pokryte plastikiem	1 • 2 ••	mała szczotka (14) + mała nasadka (15) lub akcesorium z włosiem	Przy delikatnych powierzchniach zastosuj tkaninę. Przy gładkich powierzchniach użyj akcesorium z włosiem.

9.1 Sugestie dotyczące odkurzania

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

⚠ UWAGA!

- Nie wciągaj wybuchowych, toksycznych lub łatwopalnych (np. popiół, sadza) oraz substancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
- Nie używaj urządzenia do pobierania płynów z pojemników
- Nie wciągaj piany.
- W przypadku wytworzenia się piany w zbiorniku, wyłącz urządzenie i oczyść zbiornik (M).
- Podczas odkurzania cieczy na powierzchniach nie przekraczaj podwójnego poziomu maksymalnego wewnątrz zbiornika (M).
- Wymieniaj filtr gdy zaczyna być brudny.
- Urządzenie wyposażone jest w pływak (O1), który zadziała gdy maksymalny dozwolony poziom cieczy w zbiorniku zostanie przekroczony (rys. 39). Wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik (M).



10 Prasownie

10.1 Używanie urządzenia do prasowania

Podłącz wtyczkę urządzenia (B) do gniazdka. Podnieś pokrywę zabezpieczającą (V). Podłącz wtyczkę żelazka (31) do gniazdka (W)(rys. 40-41). Jeśli wąż (1) jest zamocowany, zdemontuj szybkozłącze (24) naciskając przycisk (25).

Przed użyciem zapoznaj się z działem „6.2 Napełnianie zbiornika”. Naciśnij główny przełącznik (D) i przełącznik zbiornika (E); odczekaj do zapalenia się kontrolki (I). Woda powinna zacząć się podgrzewać, wytwarzając parę.

Wstępnie wybierz poziom produkowania pary za pomocą pokrętła (J).

Manometr (K) wskazuje poziom ciśnienia wewnątrz zbiornika; szary/srebrny obszar oznacza idealne ciśnienie do użytku.

Ustaw wymaganą temperaturę za pomocą pokrętła znajdującego się na żelazku (34)(rys. 42).

Świeący przycisk (33) będzie wskazywał nagrzanie żelazka (rys. 43).

Żelazko będzie gotowe do użycia, gdy zgaśnie przycisk (33).

W celu regulacji pary pokręć pokrętłem (J) znajdującym się na urządzeniu.

Aby pracować parą, ustaw wyższą temperaturę niż symbol pary wskazany na pokrętle.



Urządzenie będzie gotowe do pracy po zapaleniu się kontrolki (F)(rys.43).

Naciśnij przycisk (33) w celu wytwarzania pary (rys.44).

⚠ OSTRZEŻENIE: Urządzenie może być wyposażone w różne rodzaje żelazek.

⚠ UWAGA!

- Przed podłączeniem żelazka

LAVOR

LAVOR

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

NAPRAWY – CZĘŚCI ZAMIENNE

W sprawie innych niedogodności, niezawartych w tabeli zalecamy udać się do autoryzowanego serwisu, który dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi.

WARUNKI GWARANCJI

To urządzenie zostało wykonane z najwyższej jakości, bezpiecznych materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Jest to potwierdzone 24 miesięczną gwarancją – rozpoczynającą się od dostarczenia urządzenia. Aby gwarancja została uznana musisz posiadać i okazać paragon lub fakturę. W czasie trwania gwarancji centrum pomocy naprawi wszelkie usterki, które powstały pomimo poprawnego stosowania urządzenia lub są wynikiem wadliwych materiałów. Części uznane za wadliwe będą wymienione lub naprawione w związku z gwarancją. Wymienione lub naprawione części pozostają naszą własnością. Wymiana lub naprawa nie przedłużają gwarancji. Na części wymienione obowiązuje ten sam czas gwarancji co na urządzenie. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego

użytkowania urządzenia. To samo dotyczy stosowania akcesoriów, które nie należą do zestawu.

Gwarancja traci swoją ważność jeśli jakiegokolwiek naprawy zostały dokonane poza autoryzowanym serwisem. Gwarancja nie obejmuje części, których zużywanie się jest naturalnym rezultatem użytkowania urządzenia (dysze, ruchome części, uszczelki).

POSTĘPOWANIE

Jako producent wyrobów elektrycznych lub elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani (godnie z dyrektywą UE 202/96/EC z 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz poszczególnych przepisów krajowych) do zutylizowania elektrycznych/elektronicznych części lub akcesoriów, które są nie możliwe do posortowania w domowych warunkach. Powinieneś skorzystać z darmowej możliwości utylizacji części lub akcesoriów. Nowe produkty również muszą być usuwane.

LAVOR

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl